



HANDLEIDING RC1802 Prikklok

Registreren

Keuze kolom

De Star zal de registratie afdrukken in de kolom waarvan het lampje opgelicht is. De kolom selectie kan automatisch of manueel gebeuren. Bij een manuele selectie moet eerst de juiste kolom gekozen worden, door het drukken van de overeenkomstige toets. Bij een manuele selectie keert de Star één minuut later terug naar de automatische selectie indien deze ingesteld is. Bij een automatische selectie dient u enkel te controleren of het juiste lampje opgelicht is.

Inbrengen kaart

Een tijdregistratie kaart heeft 2 kanten waarop registraties kunnen afgedrukt worden: de voorzijde wordt gebruikt voor de eerste helft van de maand, de achterzijde voor de tweede helft. De kaart wordt ingevoerd langs de gleuf bovenaan in het toestel. Wanneer de kaart correct is ingevoerd, trekt de Star de kaart verder naar binnen en drukt de tijd in de geselecteerde kolom. Na het afdrukken wordt de kaart terug uit het toestel geduwd. Indien de kaart foutief wordt ingevoerd, zal het toestel deze terug uit het toestel duwen en een geluidssignaal geven om aan te duiden dat de registratie ongeldig is.

TREK NOOIT DE KAART TERUG TERWIJL HET TOESTEL AAN HET PRINTEN IS. DIT KAN ERNSTIGE SCHADE TOEBRENGEN AAN HET TOESTEL. WANNEER ZULK EEN DEFECT WORDT VASTGESTELD VALT DIT NIET ONDER GARANTIE.

Instellen via toetsen

Vooraleer de instellingen kunnen gebeuren moet het deksel van het toestel verwijderd worden door het slot los te draaien en de knop op de zijkant in te drukken. Vervolgens dient u de schakelaar met vermelding "SETUP" naar rechts te verschuiven!

"TIME" toets

Deze toets laat toe om volgende instellingen te doen:

1. Jaar
2. Maand en dag
3. Tijd
4. Dag overgang
5. Kaart formaat
6. Uur formaat
7. Kaart type
8. Print positie
9. Zomertijd



Handleiding RC1802

pagina 2 v. 6

10. Wintertijd

Instellen jaar

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "1" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot het juiste jaartal op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

Instellen maand en dag

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "2" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste maand op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de maand te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste dag op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de dag te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

Instellen tijd

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "3" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot het juiste uur op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van het uur te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste instelling van de minuten op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de minuten te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

Instellen dagovergang

Standaard instelling = 24:00

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "4" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot het juiste uur van de dagovergang op het scherm komt
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van het uur te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste instelling van de minuten op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de minuten te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

Instellen kaart formaat

Standaard instelling = 00

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "5" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot het juiste kaart formaat (00 of 01) op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.



Handleiding RC1802

pagina 3 v. 6

Instellen uur formaat

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "6" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot het juiste uur formaat (24:00 of 12:00) op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

Instellen kaart type

Standaard instelling = 01

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "7" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot het juiste kaart type (01 of 02) op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

Instellen print positie

Standaard instelling = 48

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "8" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste positie (0-59) op het scherm komt (een lager nummer geeft een positie meer naar links en een hoger nummer geeft een positie meer naar rechts)
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

Instellen zomertijd (overgang van winter- naar zomertijd)

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "9" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste maand op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de maand te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste dag op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de dag te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets om het uur in te stellen waarop de tijd 1 uur vooruitspringt (normaal 2:00).
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de tijd te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

Instellen wintertijd (overgang van zomer- naar wintertijd)

- _ Druk op de "TIME" toets tot links bovenaan op het scherm het nummer "10" verschijnt.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste maand op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de maand te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste dag op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de dag te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets om het uur in te stellen waarop de tijd 1 uur terugspringt (normaal 3:00).
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de tijd te bevestigen.
- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

"RIBBON" toets



Handleiding RC1802

pagina 4 v. 6

Deze toets laat toe om in te stellen wanneer de klok de stempeling moet uitvoeren in zwart of rood.

Instellen zwart of rood printen

1. Instellen van de overgangstijd van zwart naar rood of van rood naar zwart.

- _ Druk op de "RIBBON" toets.
- _ Druk op de "+" toets tot het juiste uur op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van het uur te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste instelling van de minuten op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de minuten te bevestigen.

2. Instellen van de kleur: zwart = A of rood = B

- _ Druk op de "+" toets voor de selectie van de kleur na de eerste overgang (A of B).
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de kleur te bevestigen.

Herhaal punt 1 tot alle overgangen (maximum 24) ingesteld zijn.

- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

"SOUND" toets

Deze toets laat toe om in te stellen wanneer de 230 V uitgang geactiveerd wordt of wanneer de interne muziek geactiveerd wordt. Er zijn 36 verschillende tijden instelbaar.

1. Instelling van de weekdays

- _ Druk op de "SOUND" toets.

Op het scherm knippert "SUN" = zondag (MON = maandag, TUE = dinsdag, WED = woensdag, THU = donderdag, FRI = vrijdag, SAT = zaterdag)

- _ Druk op de "+" toets om te kiezen of er een activatie is op zondag. Wanneer "SUN" zichtbaar is, wil dit zeggen dat er op zondag de 230 V uitgang (of de muziek) geactiveerd wordt op het tijdstip dat later bepaald wordt. Wanneer "SUN" niet zichtbaar is, is er geen activatie op zondag.

- _ Druk de "ENTER" toets om de selectie van de weekday te bevestigen.

Herhaal de laatste 2 punten voor alle dagen van de week

2. Instellen van de tijd

- _ Druk op de "+" toets tot het juiste uur op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van het uur te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste instelling van de minuten op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de minuten te bevestigen.

3. Instellen van de 230 V uitgang (=AB), muziek 1 (=A) of muziek 2 (=B)

- _ Druk op de "+" toets voor de selectie muziek op 230V uitgang.
- _ Druk de "ENTER" toets om de selectie te bevestigen.

4. Instellen van de activatietijd van 230 V uitgang (dit wordt enkel gevraagd indien AB gekozen werd bij stap 3)

- _ Druk op de "+" toets tot de juiste instelling van de minuten op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de minuten te bevestigen.
- _ Druk op de "+" toets tot de juiste instelling van de seconden op het scherm komt.
- _ Druk de "ENTER" toets om de ingave van de seconden te bevestigen.

Herhaal stap 1 t.e.m. 4 tot alle tijden geprogrammeerd zijn

- _ Verschuif de "SETUP" toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.



Handleiding RC1802

pagina 5 v. 6

“COLUMN” toets

Deze toets laat toe om in te stellen wanneer er in elke kolom op de kaart geprint wordt. Voor de geselecteerde kolom brandt het overeenkomstig lampje. Een manuele selectie (zelf een kolom kiezen) is mogelijk door het drukken van de overeenkomstige toets. Na één minuut keert de klok terug naar de automatische selectie.

Bij het instellen van een zone wordt enkel het beginuur van de zone ingesteld.

Vb.

Zone voor kolom 1 00:00 07:59 instellen uur kolom 1 00:00

Zone voor kolom 2 08:00 09:59 instellen uur kolom 2 08:00

Zone voor kolom 3 10:00 23:59 instellen uur kolom 3 10:00

_ Druk op de “COLUMN” toets.

Links bovenaan op het display staat het lijnummer. Er kunnen 6 lijnen geprogrammeerd worden.

_ Druk op de “+” toets tot het juiste uur op het scherm komt.

_ Druk de “ENTER” toets om de ingave van het uur te bevestigen.

_ Druk op de “+” toets tot de juiste instelling van de minuten op het scherm komt.

_ Druk de “ENTER” toets om de ingave van de minuten te bevestigen.

_ Druk op de “+” toets tot de juiste kolom op het scherm komt.

_ Druk de “ENTER” toets om de selectie van de kolom te bevestigen.

Herhaal tot alle tijden geprogrammeerd zijn (max. 6 lijnen)

_ Verschuif de “SETUP” toets naar links om de programmatie te beëindigen of ga verder met de programmatie.

Aansluiten van de 230V uitgang en een externe luidspreker

Relais uitgang

Aan de achterzijde van het toestel vindt u onderaan rechts het opschrift “RELAY”. Dit is een spanningsloos contact.

Externe luidspreker

Aan de achterzijde van het toestel vindt u onderaan rechts het opschrift “SPEAKER”. Dit is de aansluiting voor een externe luidspreker. Het volume kan geregeld worden door middel van een schroevendraaier (zie gat in het midden van de achterkant)

OPGELET: SLUIT DE UITGANG VAN DE LUIDSPREKER NIET KORT. DIT KAN DE INTERNE VERSTERKER BESCHADIGEN.

Vervangen van het inktlint

_ Open het deksel van het toestel door het slot los te draaien en de knop op de zijkant in te drukken.

_ Schuif de schakelaar met vermelding “SETUP” naar rechts.

_ Trek de 2 witte nokken naar de voorkant van het toestel en trek tegelijkertijd het lint uit de houder.

_ Plaats het nieuwe lint op dezelfde plaats: let er op dat het lint tussen de plastic nok en het ijzeren plaatje zit.

_ Draai aan het knopje (in uurwijzerszin) bovenaan de cassette tot het lint gespannen is.

_ Schuif de schakelaar met vermelding “SETUP” naar links.

_ Sluit het deksel.



Handleiding RC1802

pagina 6 v. 6

Technische gegevens

Voeding 230V AC 50/60Hz
Vermogen max. 25W
Omgeving Temperatuur: 0-40graden Celsius
Relatieve vochtigheid: 10-80%
Printer 9-pins dot-matrix
Afmetingen 190x235x145mm
Gewicht 2,75kg

Waarschuwing

- _ Gebruik steeds de juiste voedingsspanning
- _ Plaats de klok nooit in de nabijheid van warmtebronnen, luchtuitlaten, vocht, regen.
- _ Indien toch vocht in het toestel komt, trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het toestel nakijken alvorens het terug in gebruik te nemen.
- _ Plaats de klok steeds horizontaal

Contact adres voor verdere inlichtingen :

(stempel van de verdeler)

Horomeca BVBA
Werkhuizenstraat 7 - 9
B - 1080 BRUSSEL
Tel +32 2426 2026
Tel +32 2426 2026
Email : info@horomeca.com
<http://www.horomeca.com>